

需钻孔后平叉推荐安装步骤：

- 1、沿粉红线剪出外形；
- 2、将剪下的纸张对齐后平叉边沿，用胶水粘紧，多余的地方修剪掉；
- 3、用锥钉在孔1圆心处打出凹坑，作为钻孔的圆心定位；在孔2处打出凹坑，确保孔1、孔2中心距97mm；
- 4、在孔1处，用 $\phi 6.8$ 的钻头钻通M8螺纹内孔，用M8×1.25的丝锥攻牙，确保垂直钻入；
- 5、将泥板装上，对准两个孔后打紧孔1处的螺栓，以泥板作为定位预钻出孔2内孔；
- 6、取下泥板，继续钻孔2，然后攻牙；
- 7、将泥板安装在后平叉上，打紧两个M8螺栓至22Nm。

